

英威腾变频器调正反转是哪个参数：英威腾变频器che100 p0.15是什么参数-股识吧

一、怎样用英威腾变频器控制电机正反转和电机的电磁阀刹车

正反转可以接两个开关，设置端子控制；
电磁阀控制需要使用到变频器的输出端子功能，设置为频率到达信号输出。

二、英威腾变频器che100 p0.15是什么参数

我查了它的说明书，最大只到P0.14，没有P0.15。
应该是特殊功能。

*：[//wenku.baidu.com/link?url=fsRthBj31TQQh1FCB740vyPMYbTKEDaxrKs_caajUeYpVorqPMpcpzfV9wyz-vx36C0cfUli3fRylc2j_1z2D1o9J6WEuXk5EtCNdgLuyNy](http://wenku.baidu.com/link?url=fsRthBj31TQQh1FCB740vyPMYbTKEDaxrKs_caajUeYpVorqPMpcpzfV9wyz-vx36C0cfUli3fRylc2j_1z2D1o9J6WEuXk5EtCNdgLuyNy)这是它的说明书，在47页。

三、英威腾变频器如何查看哪种参数被用户修改了

变频器参数的修改时用户任意设定的，不能显示那个被修改和那个没被修改。

四、英威腾变频器调什么可以看到转速

以英威腾CHF系列变频器为例，在变频器运行状态中，循环按压操作面板上面的SHIFT按键，当变频器面板数码显示屏幕右边的三个红灯第一个和第二个亮的时候，此时屏幕显示的就是变频器通过计算得出的电动机的实际转速。

五、英威腾变频器初始化调哪一个

CHF100系列的是P0.13=1，变频器将所有参数恢复缺省值。
不能保证所有的系列都一样啊，最好是自己找一下使用手册，看一下。

参考文档

[下载：英威腾变频器调正反转是哪个参数.pdf](#)

[《股票最高点卖出去多久到账》](#)

[《股票行情收盘后多久更新》](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票退市多久能拿到钱》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：英威腾变频器调正反转是哪个参数.doc](#)

[更多关于《英威腾变频器调正反转是哪个参数》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/74470689.html>