

海康威视股票为什么减持不了--海康威视摄像机拾音器接法-股识吧

一、海康威视这次下跌的背后到底意味着什么，谁来解释一下

002415海康威视目前依然在上升通道中运行，这次下跌调整幅度小于市场均值，没有什么不正常，也就是前期涨幅不小的一种自然调整欲望与冲动，没有什么背后的故事，也并不意味着走势的被破坏。

二、[求助]为什么会出现这样的问题

我也遇到过这样的问题是设置里面的，设置一下就好了，不过用的不是海康威视的

三、海康威视摄像机拾音器接法

拾音器（又称监听头）引线一般分成两芯，三芯，四芯。

两芯：白色是信号的正极，屏蔽层是信号的负极。

无源拾音器不需要供电，专门为海康威视、浙江大华、华三通讯、天地伟业、科达等品牌网络摄像机及视频服务器配套音频监控产品，三芯线：红色代表电源的正极，白色代表信号的正极，黑色代表电源的负极及信号的负极。

四芯线：红色代表电源的正极，黑色是电源的负极，白色代表信号的正极，绿色是信号的负极。

我们烽火公司研发的pk-40N和WM-025N无源拾音器都是两芯线直接连到网络摄像机及网络视频服务器上。

监控拾音器（监听头）怎么拉线，根据拾音器的怎么供电而决定，通常，供电分为两种情况：一、独立供电红色线接电源正，黑色线一分为二，一芯接电源负极；然后把白线，黑线拉到监控中心连接硬盘录像机。

一芯接信号正极（白色），一芯接信号负责（黑色）。

二、集中供电1、WM、PK系列没有干扰的情况下，距离不超过，300米，推荐用RVV3*0.5MM平方电缆，信号可以传办理三公里没问题。

关键12V电源超过50米有衰减；

超过50米，推荐用稳压15V可调节电源，保证电源的电压稳定。

重复：红色线接电源正，黑色线一分为二，一芯接电源负极；

然后把白线，黑线拉到监控中心连接硬盘录像机。

一芯接信号正极（白色），一芯接信号负责（黑色）。

补充说明：一百个拾音器用多少V电源，多少A电流WM、PK系列举例：一个WM-100VN的额定电流是30MA，按我们的公式计算： $30MA * 2 * 100 = 6000MA$ （毫安）结果就出来了，我们选择15V/6A以上的电源适配器即可三、网络摄像机、视频服务器接法网络摄像机音频接口常见有两种：一种MIC IN(麦克风输入)；一种AUDIO IN 及LINE IN（线型输入）。

针对MIC IN接口有两种接法：1、采用无源拾音器PK-40N；

2、有源拾音器PK-20N+PeakFire专用转接头PK-001针对AUDIO IN 及LINE IN接口：所有的有源拾音器都适用，反之无源拾音器不能接AUDIO IN 及LINE IN端口的IP枪。

如果是LINE IN，AUDIO

IN(线性输入)，则用我们的PK-20N，10N，WM-100VN，WM-200N等根据客户需求而定。

（微型数字、针孔数字、宽动态数字、环境降噪数字等品种）。

特好消息：市面所有的监控拾音器都是有源，不能匹配网络摄像机的音频输入接口（MIC IN），只能接LINE IN或者AUDIO IN；

反之，所有的有源拾音器加PK-001组合可以接入网络摄像机及网络视频服务器MIC IN 接口。

四、海康威视硬盘录像机新机器开机为什么有滴滴的报警声

没检测到硬盘

五、海康威视的摄像头型号的问题

这是设置的问题吧。

摄像头型号是什么，没有反应是指网络查看不了还是什么？

参考文档

[下载：海康威视股票为什么减持不了.pdf](#)

[《方正科技股票为什么涨》](#)

[《美国房地产泡沫破裂股市怎么样》](#)

[《股票怎么上升》](#)

[下载：海康威视股票为什么减持不了.doc](#)

[更多关于《海康威视股票为什么减持不了》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/48782762.html>