

比亚迪f3四线油泵插头怎么量 - 比亚迪F3连接汽油泵总成那个插头有个孔烧黑这几天老是启动不了动动总成哪里又可启动请问需要换总成吗-股识吧

一、比亚迪f3汽油压力怎样测

你在进油管那里接一个油压表就可以测油压压力多少了
一般在3斤油压【汽车有问题，问汽车大师。
4S店专业技师，10分钟解决。
】

二、比亚迪f3的四跟油泵线各起什么作用

两根粗的是电机线 两根细的是电阻的线

三、比亚迪F3 油泵没12伏电压 但油量指示管用 喷油嘴上也没有12伏电压 也没有高压火 请问高手 这是怎么回事

展开全部在确定线路和保险丝继电器都正常工作的前提下，没油没火首先想到的应该是曲轴位置传感器和防盗系统。
先排除这两样，再做进一步的调查。

四、比亚迪f3油泵线是三根打铁，一根控制线吗

这个是你想的啊！没有打铁的亲，两根小的是油表指示油量用的，还有两根是油泵电机正负极

五、比亚迪F3连接汽油泵总成的那个插头有个孔烧黑这几天老是启动不了动动总成哪里又可启动请问需要换总成吗

可以拆下来用焊锡从根部从焊下线接出来跨接插头那边线要不换泵总成

六、05年比亚迪f3怎么量油泵插头有没有电

正负控制线是正，打开锁才有电到油泵的【汽车问题，问汽车大师。
4S店专业技师，10分钟解决。
】

参考文档

[下载：比亚迪f3四线油泵插头怎么量.pdf](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《冻结股票资金多久解冻》](#)

[下载：比亚迪f3四线油泵插头怎么量.doc](#)

[更多关于《比亚迪f3四线油泵插头怎么量》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/26366912.html>