

安装算量软件里怎么设置比例|广联达GQ122022电气算量软件操作分割图层是不是每层都要进行分割-股识吧

一、revit软件画图时要设置比例吗??

展开全部只有显示比例，单位设置~~~

二、AUTOCAD绘150MX50M的图怎样设置绘图比例

输入数据建立图元 绘出图元 套用定额 汇总计算

这是基本流程，具体操作要专门学，反复练习才能熟练应用。

三、预算之星软件里工程量的小数点怎么设置，在哪里设置

清单模式下操作步骤：预算书设置---清单工程量精度----按单位设置清单工程量精度---根据自己需要选定小数点位数---确定。

定额模式操作步骤：在报表中设置---选中工程项目---右键---选择表格属性---这样就可以修改工程量精度位数了，根据自己需要的精度位数调整即可

四、广联达安装算量软件中，如何设置轴网标注的大小？我的软件中字体太大了，很难辨认？

这是因为你的电脑上安装了AutoCAD，且CAD字体文件txt.shx文件版本过老。

下载新版本的txt.shx文件复制到CAD的安装目录下的fonts文件夹下，覆盖源文件即可。

五、广联达GQ122022电气算量软件操作分割图层是不是每层都

要进行分割

操作步骤：一、新建工程（工程设置）、打开工程1、熟悉计算设置2、工程量定义及量表定义的作用：用于统一套取清单定额，在后面绘图输入定义构建时可以直接引用这里套取的。

工程量定义是集中套取，量表定义是分专业模块套取 按层顶高-XX设置的构件图元的标高会自动根据层高变化；

按层底标高+XX设置的构建图元的标高仍然不变，比如开关，距地高度1400，修改层高后，其标高不改变，但是接的立管标高自动变化，仍然与开关连接；

二、新建轴网1、只需建一个开进一个进深，用于定位CAD图三、导入CAD图1、导入CAD图之前，先保存工程，否则切换楼层看不见图纸 2、设置比例工具——连续测量两点间距离——选择一个尺寸段测量——记下测量值和标注值——清除CAD图——重新导入CAD图——输入刚才记录的实际尺寸（量的尺寸）与标注尺寸（图上标的）——确定 3、分割CAD图一般分割为：（1）材料表设计说明

（2）系统图（3）平面图使用“导出选中的CAD图”功能导入CAD图常见问题及解决办法（1）图纸导入后显示不全或者为空1）需要转为天正t3格式（打开天正软件——文件布图——图形导出。

找不到文件布图，可以用ctrl加=号调出，或者直接在命令栏输入TXDC）2）看CAD图是否成块，如果成块，需要分解。

3）看图层是否被锁定或者冻结（2）CAD图导入后轴距轴号字体显示超大：电脑安装的CAD软件字体库文件txt.shx文件版本过老，需要更新。

钢筋软件里，可以在工具 选项 其他，勾选“使用单线字体”（3）CAD图文件太大，导入太慢或者无法导入软件1）在CAD里面分解成单张CAD图保存2）利用“分解”功能，将文件分解后，文件图元会暴涨，要在CAD文件中分块选中图元，关掉部分图层，再将其它图元选中后复制到一个新建工程。

（4）图纸成块，却无法分解1）看是否加密2）可以通过写块方式，先打开CAD——运行recover命令——找到需要恢复的CAD图——完成后在工具：快编辑器，写入模块——成功后复制CAD图，粘贴在模型界面，保存即可（5）导入图之后出现乱码重新加载CAD字体库，或重装软件尝试四、识别材料表1、CAD操作设置——材料表识别——框选2、修改行列信息（关键信息：设备名称、距地高度、对应构建

，注意开关的规格型号必须是汉字）3、如果材料表不全，可以再新建构建来补充五、识别照明平面图（照明灯具、开关插座、配电箱柜、电气设备）1、导入照明平面图、检查比例2、定位CAD图（重要）

六、AUTOCAD绘150MX50M的图怎样设置绘图比例

直接画就行，出图的时候用布局调整比例，比较方便！

参考文档

[下载：安装算量软件里怎么设置比例.pdf](#)

[《为什么都要在国外上市公司》](#)

[《股票开盘后显示黑色数字什么意思》](#)

[《维康药业是上市公司吗》](#)

[下载：安装算量软件里怎么设置比例.doc](#)

[更多关于《安装算量软件里怎么设置比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/28099663.html>