

cad量面积比例怎么调：CAD里的比例怎么设？-股识吧

一、怎么样在cad布局里设置比例 要详细的步骤

打开【标注样式管理器】点【新建】【主单位】中将比例因子设置为100，关闭，在cad中点击【ISO-25】点击100。

绘图时可按1：100绘图，但要注意，比例因子设置为100是指100个图形单位。

所以在绘图时实际距离为1米时，要输入10（1米=10毫米），这样制图很麻烦，绘图最好按1：1绘图，出图时调整出图比例。

二、cad如何设置比例

在格式里找标注样式>

修改>

主单位 在主单位里有个比例 然后就可以根据自己的比例进行设置了

记得把我的问题设为最佳答案

三、cad中图形比例怎么调

好像默认的就是毫米单位吧。

反正我画图一直都按实际尺寸画的，从没设过比例，太大用鼠标滚轮实时缩放，缩得不能动了还不行，就“视图”——“重生成”一下，又可以缩了。

建议一般不要分解尺寸。

因为分解后的尺寸数值不随尺寸线移动而变化，这样有时容易出错。

四、CAD中怎样设置按1/5的比例画图，就是画5mm，实际尺寸只有1mm

画完后用命令sc缩放就可以了，希望画5mm，实际尺寸只有1mm，把比例因子设为

0.2就好了

五、CAD里的比例怎么设？

图纸上标注的比例是图纸的输出比例，代表1毫米的打印长度等于多少毫米的实际长度。

CAD中的图纸输出比例，可以按如下等式计算：

模型空间下打印时，图纸输出比例=作图比例x打印比例；

布局空间下打印时，图纸输出比例=作图比例x布局视口比例x打印比例

六、CAD绘图比例在哪里调整

第一步：如楼上所说，输入命令D，打开标注样式管理器，选修改，在“调整”里的“使用全局比例”修改数值，这只是将标注的尺寸、字体的进行了缩放。

第二步：在布局状态下（或者叫绘图）按照在标注样式管理器里修改的“比例因子”，取其倒数倍数对所绘图样进行设置（具体做法是：在布局栏下打开模型空间，然后在命令行输入scale，回车，提示输入比例时，输入“比例因子”倒数倍+xp，如，“比例因子”为0.2，则这里输入5xp，），这样你打印出来的比例就是你所要求的比例，谢谢！

参考文档

[下载：cad量面积比例怎么调.pdf](#)

[《亿成股票停牌多久》](#)

[《股票抽签多久确定中签》](#)

[下载：cad量面积比例怎么调.doc](#)

[更多关于《cad量面积比例怎么调》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/23811962.html>