

土方回填的量比土方开挖差多少.同体积开挖和回填量哪一个量大？-股识吧

一、实测土方和挖方差多少

挖土方包括了挖基础土方，基础土方多是指设计标高 ± 0 以下基础部分的土方。有点咬文嚼字。

现场施工很少有人说“挖基础土方”，就是“挖土方”

二、土方开挖是与设计标高相差多少在人工平整的

基坑机械开挖根据土质不同基底留150~300人工平整，施工手册上有

三、土方开挖需要填多少立方的土？

120587.94方，53094.69方。

考虑到土要压实，只会多不会少，看当地的土质，做一个方土堆40厘米碾压一次成实多少方？

四、同体积开挖和回填量哪一个量大？

回填量大，由于回填土密实度比挖土小。

五、土方开挖一般比混凝土尺寸大多少

展开全部根据基础类型和施工方法，一般以300~500为宜

六、土方开挖是与设计标高相差多少在人工整平的

120587.94方，53094.69方。

考虑到土要压实，只会多不会少，看当地的土质，做一个方土堆40厘米碾压一次成实多少方？

七、场地平整是挖填正负30，那如果挖土方2M，基础回填也是2M 那室内外高差200MM。

场地平整和回填必须是分开的，施工顺序都不同。

。

。

确切的说应该是平整场地，为土方开挖做好平整的准备回填是基础都做完了，剩下的空间用土填进去房心回填是基础都填完了，但是室内要求高度还要高，不够再用土填高点可不可以算在一起，我这里回填土是算在一起的，具体看地方规则！房心回填土工程量=主墙之间的净面积 * 回填土厚度=(底层建筑面积—主墙所占面积) * 回填土厚度

回填土厚度=(S1-L中 * 外墙厚度-L内 * 内墙厚度) * 回填土厚度式中

回填土厚度——设计室外地坪至室内地面垫层间的距离。

地下的基坑回填具体计算规则，请自行百度或看规则书搞清楚施工顺序一定要

八、土方回填=土方开挖出来的量-

地面以下的砼。需不需要乘以或除以夯实后体积？

不用的，应为你挖之前那土方本身就是夯实的状态，土方外运的体积才要换算。

九、我有回填土之前的场地标高和回填压实后的场地标高，怎么算回填土方量的多少

回填面高程是多少，与各点的标高之间差多少，就是要回填的量。

参考文档

[下载：土方回填的量比土方开挖差多少.pdf](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《唯赛勃的股票多久可以买》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[下载：土方回填的量比土方开挖差多少.doc](#)

[更多关于《土方回填的量比土方开挖差多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/39899078.html>