

如何统筹工程砖量比例—铺一间房屋的地面所用砖的块数和哪个量成比例成什么比例为什么-股识吧

一、如何计算一栋房子需要的砖的数量

我爱铺网解答：一般工人根据你家的房屋建筑面积可以算出来，每个砖的面积是固定的。

二、砖工程量计算

192块，这是个按灰缝8~10毫米的计算结果，现在的灰缝都在11~13之间，那就不用187块就够了，是这样计算的： $1/[(\text{砖的长度}+1\text{个灰缝的厚度}) * (\text{砖的厚度}+1\text{个灰缝的厚度})] * 3 = \text{砖的平方数}$ （370是 $3\ 240 * 2\ 120 * 1\ 60 * 0.5$ ）计算按10的灰缝
 $1/[(0.24+0.01) * (0.053+0.01)] * 3 = 190\text{块}$

三、砖混结构用砖量怎么算

按墙体体积计算，每立方墙用砖550块。

四、铺一间房屋的地面所用砖的块数和哪个量成比例成什么比例为什么

所用砖的块数与房间的面积成正比，面积越大所用砖的块数越多

五、卫生间的地砖铺设方法及水泥.黄沙的比例？

1：铺之前防水可马虎不得，这个不用多说你也知道厉害加怕怕

- 2：铺砖的时候地漏处要比其他地面稍微地些，以保证水可以自然流入地漏。这个很重要，如果没注意的话，做的防水再怎么结实也会漏的。
- 3：沙石比地砖的话 是用的大沙和水泥1-3一般。
墙砖是面沙。

参考文档

[下载：如何统筹工程砖量比例.pdf](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《股票15点下单多久才能交易》](#)

[《增发股票会跌多久》](#)

[《股票开户一般多久到账》](#)

[下载：如何统筹工程砖量比例.doc](#)

[更多关于《如何统筹工程砖量比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/40646187.html>