

# 窗帘杆长度比实量尺寸缩多少——窗帘布的尺寸怎么算？ -股识吧

## 一、飘窗用滑道窗帘杆如何计算长度

从开始端到结束端用绳子拉，然后用尺子量绳子，再加10cm的变量就能够了！

查看原帖>

>

满意请采纳

## 二、窗帘布的尺寸怎么算？

这个取决于你安装的位置，你装的高一点，就做长点，还和你窗帘的制作方法有关系，正常像我们做的穿钩的话，做2.7M左右，安装位置离顶3CM，离地2CM

## 三、2.8高，2.6米宽的水波窗帘头的计算尺寸

这个有点小复杂的，要具体看你水波的样式的，有的很复杂的帘头，用料比窗帘本身还多，如果你只是一般的水波帘头的话，一般计算用料米数就等于你的窗宽米数

## 四、购买窗帘时，窗帘的尺寸如何测量？

一、测量窗户的净尺寸：即室内窗框的高度与宽度。

注意：在测量窗框宽度尺寸时，可使卷尺顶住靠窗框一端的墙体，将卷尺拉直至窗框的另一端，注意卷尺要保持平直，以保证测量的尺寸精确，并在墙体处将卷尺折弯，此时弯折处的数字即测量结果。

测量窗框高度尺寸时，用卷尺一端垂直顶住窗台台面，并将卷尺向内对折折弯，双手将卷尺推至窗框上檐的墙面，同样，弯折处的数字即测量结果。

二、平板窗VS悬空窗帘 平板窗搭配悬空窗帘，在家庭室内空间里，书房，儿童房等较小的空间比较适用，造型干净利落，又不失功能性。

窗帘宽度要比窗框宽度净尺寸左右各宽15~20CM。

窗帘高度：窗户净高度向下15~20CM，为窗帘底端位置。

窗户净高度向上25~30CM，为窗帘轨道位置。

三、平板窗VS落地窗帘 平板窗搭配落地窗帘，比较适合卧室，客房等大空间，稳重大方，装饰性强。

窗帘宽度要比窗框宽度净尺寸左右各宽15~20CM。

窗帘高度：窗户净高度向上25~30CM，为窗帘轨道位置，窗帘底部距地10~15CM。

## 五、窗帘的尺寸量法是怎么量的？

很简单，一般比窗户长宽各加一尺，不过落地窗帘就得量墙高减一尺

## 六、关于各种窗帘的尺寸怎么测量及计算方法

一、先测量下窗帘的宽度，有轨道的客户可以直接测量轨道的宽度，测量窗帘轨道左侧的固定环到右侧的固定环长度。

一般来说，需要在您测量长度的基础上加上个8CM左右，留出富余，那样窗帘安装后看起来才有层次感。

二、测量落地窗高度，窗帘的高度一般为280CM，为了不至于碰到地面可以稍微减去5CM。

还有个是半腰窗户，这个要看您是框内安装还是框外安装；

框内安装的话，测量窗帘杆到窗框的高度。

如果是框外安装，下摆通常长于窗框15CM左右。

## 七、一般窗帘的长度是多少

4米

## 参考文档

[下载：窗帘杆长度比实量尺寸缩多少.pdf](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：窗帘杆长度比实量尺寸缩多少.doc](#)

[更多关于《窗帘杆长度比实量尺寸缩多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/45314084.html>