

精装修算量楼地面怎么调整比例——鲁班算量软件怎样修改调入图纸比例-股识吧

一、鲁班算量软件怎样修改调入图纸比例

这个用CAD自带的命令：SC调整即可。

调入图纸，首先你在命令行输入DI，量取下尺寸是不是跟实际相一致，你要进行图纸的比例缩放。

步骤如下：1.如果是成倍的比例：在命令行输入SC---左键框选图纸---点击右键确定---选择基点（图纸任意一点）---输入成倍比例（>；

1是放大，<；

1是缩小）2.如果不是成倍比例：在命令行输入SC---左键框选图纸---点击右键确定---选择基点（图纸任意一点）---命令行输入R---指定参考长度（用鼠标左键选取有标注的两点）---输入新的长度（就是刚好选择的标注长度）---回车。

二、用鲁班算量软件算土建2层地下室的怎么设置楼层比较好？

鲁班里是可以做地下室的地下室在软件里的楼层设置通过在层数的序号里输入负号“-”就可以了，如“-1”，“-2”就表示地下二层。

三、广联达图形算量中楼地面怎么只能设置一层

楼地面是用点绘制的，数以房间的依附构件，不是一设置就是设置一个楼层的，至于防水怎么绘制：定义中就有是否计算防水

四、鲁班算量软件怎样修改调入图纸比例

鲁班里是可以做地下室的地下室在软件里的楼层设置通过在层数的序号里输入负号“-”就可以了，如“-1”，“-2”就表示地下二层。

五、装修时怎么计算地面面积？

不一定的，有的是按实际面积做报价的，有的是按照房产证上面积来计算的

六、本人第一次算在精装工程量，但是不知道怎么下手，请高手指教，越详细越好，谢谢

精装的工程和非精装的一样，只是材料不一样、价格不一样罢了。
工程量计算就套装饰工程定额就好了，按照装饰工程的说明，仔细看一下，有楼地面的、墙柱的、油漆涂料等等的，该怎么算就怎么算，定额上面也有计算规则，记住套定额时要换量不换价。

七、广联达图形算量GCL2008如何统一修改同类房间装修做法中的楼地面？

展开全部可以在房间定义那边，对楼地面进行更改后，然后使用刷新装修图元功能，可以使使用这个房间的附属装修全部刷新。

变成更改后的 查看原帖 >

>

记得采纳啊

八、住宅楼地砖量与墙砖量比例

墙砖与地砖的比例大约在1：2.2左右。

希望我的解答能帮到你

参考文档

[下载：精装修算量楼地面怎么调整比例.pdf](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[《场内股票赎回需要多久》](#)

[下载：精装修算量楼地面怎么调整比例.doc](#)

[更多关于《精装修算量楼地面怎么调整比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/22210728.html>