

长光华芯发行市盈率多少、望赐教，该图中间支座筋长度应为多少？是否连通入3600短跨端支座？集中标注2 12-股识吧

一、公司IPO总股本计算问题

总股本=1000+200=1200万股总市值=10*1200=1.2亿IPO时对外公布的发行市盈率以发行后加权总股本为基数计算。

二、望赐教，该图中间支座筋长度应为多少？是否连通入3600短跨端支座？集中标注2 12

按下列方法计算；

梁的平面表示方法：集中标注- 1、梁编号 2、截面尺寸 3、箍筋 4、上部贯通筋或架立钢筋 5、侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋 6、梁顶面标高高差原位标注 7、梁支座上部筋 8、梁下部钢筋 9、吊筋、附加钢筋及构造钢筋
钢筋公式 上部通长筋：长度 = 净跨长+左支座锚固+右支座锚固 当hc-保护层(直锚长度)>

gt；

=LaE时，取Max(LaE , 0.5hc + 5d) 当hc-保护层(直锚长度) <

lt；

LaE时，必须弯锚，算法1：hc-保护层 + 15d 算法2：取0.4LaE + 15d

算法3：取Max(LaE , hc-保护层 + 15d) 算法4：取Max(LaE , 0.4LaE + 15d)

左、右支座负筋：第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3

第二排长度=左或右支座锚固+净跨长/4 如有第三排筋伸入跨内1/5，如果一共两排，第一排为通长筋，则第二排按LN/3计算 中间支座负筋长度

上排长度=2*净跨长/3+支座宽 下排长度=2*净跨长/4+支座宽

注：净跨长为左右较长的跨 架立筋长度 = 净跨-左负筋伸入长度-右负筋伸入长度+150*2 注：当贯通筋和架立筋同时存在时，搭接值取150MM。

构造筋长度=净跨长+2*15d 抗扭筋长度=净跨长+2*锚固长度

拉筋长度=梁宽-2*保护+2*1.9d+2*max(10d , 75mm)

根数=【(净跨长-50*2)/非加密间距*2+1】*排数 当梁宽 < 350时，拉筋直径为6mm；梁宽>

gt ;

350时，拉筋直径为8mm。

拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。

当设有多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置。

下部钢筋 下部通长钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固

下部不伸入支座钢筋长度=净跨长-0.1*2*净跨长

下部非通长钢筋长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固

三、面积87.25，边长0.5，需要多少块瓷砖

如果0.5是指正方形瓷砖宽。

$87.25 \div (0.5 \times 0.5) = 349$ 块

四、Justin Bieber 多久发第二张专辑。

他现在不正在在美国开巡演吗，（另外他【也许】因为变声会隐退一段时间），目前行程都被排满了。

很忙哦，所以等他的下一张专辑肯定没有从1.0到2.0那么快喽。

五、关于外墙保温板，板长1.2m，宽0.6m，厚0.05m，以这个规格，一立方有多少平方？速求、

一立方可生产这种规格的板子27.778块，也就是二十平方，但你不能这样算料，大约每平米墙面约需1.1平米板子，因为得考虑到损耗，比如低于20cm（有的监理要求30cm）的料头不让上墙、门窗洞口切割7字角等都会造成废料产生。

六、姐妹们21W+5宫高多少啊？宫高一般一个月长多少啊？

是按周数有标准的，但给我产检的医生就说宝宝长得不大，偏小，上次17W+5量出

来宫高16的时候她还说蛮好的

参考文档

[下载：长光华芯发行市盈率多少.pdf](#)

[《股票正式发布业绩跟预告差多久》](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[下载：长光华芯发行市盈率多少.doc](#)

[更多关于《长光华芯发行市盈率多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/42697602.html>