

g60科创走廊什么意思|桃花潭水深千尺 不及昆伸手足情 是什么意思-股识吧

一、消防图纸cs是什么意思 还有ss os各代表什么意思，求解答

常用线路敷设方式电气设计施工图中常用线路敷设方式：C Concealed 暗敷（E Exposed 明敷 CT Cable Tray 电缆桥架 F Flexible metal conduit 金属软管）SR：沿钢线槽敷设 BE：沿屋架或跨屋架敷设 CLE：沿柱或跨柱敷设 WE：沿墙面敷设 CE：沿天棚面或顶棚面敷设 ACE：在能进入人的吊顶内敷设 BC：暗敷设在梁内 CLC：暗敷设在柱内 WC：暗敷设在墙内 WS：沿墙明敷 CC：暗敷设在顶棚内 ACC：暗敷设在不能进入的顶棚内 FC：暗敷设在地面内 floor concealed SCE：吊顶内敷设，要穿金属管 一，导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二，导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架，梁 WE-沿墙明敷 三，灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽：SR 沿屋架或跨屋架：BE 沿柱或跨柱：CLE 穿焊接钢管敷设：SC 穿电线管敷设：MT 穿硬塑料管敷设：PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设：FPC 电缆桥架敷设：CT 金属线槽敷设：MR 塑料线槽敷设：PR 用钢索敷设：M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设：KPC 穿金属软管敷设：CP 直接埋设：DB 电缆沟敷设：TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁（屋架）敷设：AB 暗敷在梁内：BC 沿或跨柱敷设：AC 暗敷设在柱内：CLC 沿墙面敷设：WS 暗敷设在墙内：WC 沿天棚或顶板面敷设：CE 暗敷设在屋面或顶板内：CC 吊顶内敷设：SCE 地板或地面下敷设：FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号，HSM8-63C/3P 适用于照明回路中，为3极开关，额定电流为63A（3联开关）DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种，额定电流32A，2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法

二、歃血为盟是什么意思

歃血为盟释义：歃血：古代会盟，把牲畜的血涂在嘴唇上，表示诚意；盟：宣誓缔约。

。泛指发誓订盟。
来自百度汉语|报错歃血为盟_百度汉语[拼音] ;
 ;
[sh à xu è w é i m é ng] ;
 ;
[出处] ;
 ;
唐·苏安恒《请则天皇后复位于皇子》：“歃血为盟；
指河为誓；
非李氏不王；
非功臣不封。”

三、转速中的“2000r.p.m”是什么意思？

150到2000转每分钟

四、桃花潭水深千尺不及昆仲手足情是什么意思

形容“我”与昆仲手足情深，深过了潭水。

五、ssop是什么意思

SSOP(Shrink Small-Outline Package)窄间距小外型塑封
ssop封装示意图1968~1969年飞利浦公司就开发出小外形封装(SOP)。
以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(缩小型SOP)、TSSOP(薄的缩小型SOP)及SOT(小外形晶体管)、SOIC(小外形集成电路)等。

六、重团聚、怨别离什么意思

珍重团聚，哀怨离别，，，

参考文档

[下载：g60科创走廊什么意思.pdf](#)

[《南玻a股票怎么样》](#)

[《怎么才这道股票中签了呢》](#)

[《股票的千分之二的佣金是什么收的》](#)

[《股票的被仓什么意思》](#)

[下载：g60科创走廊什么意思.doc](#)

[更多关于《g60科创走廊什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/74352830.html>