

定额水平与定额的消耗量成什么比__定额水平与消耗量的关系？-股识吧

一、企业定额越高，反应企业水平越高还是越低，我没搞懂。这个到底该怎么看，请稍稍解释下！谢谢！

您好！企业定额越高，反应企业水平越高。

企业定额：施工企业根据本企业的施工技术和管理水平，以及有关工程造价资料制定的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量标准。

企业定额只在企业内部使用，是企业素质的一个标志。

企业定额水平一般应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。

企业定额在工程量清单报价中的作用：实行工程量清单报价，其目的很明显打破了过去由政府的造价部门统一单价的做法，让施工企业能最大发挥自己的价格和技术优势，不断提高自己企业的管理水平，推动竞争，从而在竞争中形成市场，进一步推进整个建设领域的纵深发展；

这也是招投标制度和造价管理与国际惯例接轨过程中要经过的必然阶段。

施工企业要生存壮大，就现有的建设市场形势，有一套切合企业本身实际情况的企业定额是十分重要的；

运用自己的企业定额资料去制定工程量清单中的报价，尽管工程量清单中的工程量计算规则和报价包括的内容仍然沿用了地方定额或行业定额的规定，但是，在材料消耗、用工消耗、机械种类。

机械配置和使用方案、管理费用的构成等各项指标上，基本上是按本企业的具体情况制定的；

与地方定额或行业定额相比，表现了自己企业的施工管理上的个性特点，提高了竞争力。

如在电力工程建设中，其特点是建设规模大，投资大，建设工期较长，施工工艺要求高等，为此，在电力工程项目招投标中，科学合理先进的企业定额显得更为重要；

同一个项目，可能由于每个企业自身的情况而制定的企业定额的水平差距较大，相应的投标报价也会相差较大；

这是因为每个电力施工企业除了在材料消耗、用工消耗、管理费用的构成等各项指标的不同，更为重要的原因之一是机械种类、机械配置和使用方案的不同，因为机械费用在电力建设费用中占有较大比重；

如在某电厂2×600MW机组工程招投标中某一标段的投标报价，最高报价为3.44亿元，最低报价为3.07亿元，相差3700万元；

这就充分说明了企业定额在工程量清单报价中的重要性。

企业定额的特点：作为企业定额，必须体现以下特点：1.企业定额各单项的平均造价要比社会平均价低，体现企业定额的先进合理性，至少要基本持平，否则，就失去企业定额的实际意义。

2.企业定额要体现本企业在某方面的技术优势，以及本企业的局部管理或全面管理方面的优势。

3.企业定额的所有单价都实行动态管理；

定期调查市场，定期总结本企业各方面业绩与资料，不断完善，及时调整，与建设市场紧密联系，不断提高竞争力。

4.企业定额要紧紧联系施工方案、施工工艺并与其能全面接轨。

企业定额的意义：企业定额不是简单的把传统定额或行业定额的编制手段用于编制施工企业的内部定额，它的形成和发展同样要经历从实践到理论、由不成熟到成熟的多次反复检验、滚动、积累，在这个过程中，企业的技术水平在不断发展，管理水平和手段、管理体制也在不断更新提高。

可以这样说，企业定额产生的过程，就是一个快速互动的内部自我完善的进程。

二、定额就是消耗量对吗？那我们把工程量算好后套定额的目的是干什么？怎么能体现于其他公司的能力不同？

三、定额水平与消耗量的关系？

定额水平高，那么消耗在该分项上的人工工日，机械台班，材料消耗就少。

定额水平低，那么消耗量就高。

四、定额就是消耗量对吗？那我们把工程量算好后套定额的目的是干什么？怎么能体现于其他公司的能力不同？

定额是工程量和单价的统一，也可以理解成材料、人工消耗及它们的价值量。

单价在一定时期和一定区域是固定的，是大家都认同的标准；

体现公司或预、结算人员的能力不同，就在于工程量计算的准确性、定额单项套用的正确与否及定额汇总使用系数的水平，也就是说工程定额计算量与工程实际价值

量的偏差值有多大。

五、定额消耗量是什么意思

建筑工程定额是建筑产品生产中需消耗的人力、物力与资金的数量规定，在正常的施工条件下，为完成一定量的合格产品所规定的消耗标准！建筑工程定额反映了再一定社会生产力条件下建筑行业的生产与管理水平。

这是建筑工程定额的定义，而你所提问的“定额消耗量”是：完成单位建筑产品额定的人力物力及资金的消耗量！但定额消耗就其物质消耗而言，由人工消耗定额、材料消耗定额和机械消耗定额三部分组成。

如有不清楚可追问。

六、工程消耗量定额和计价定额有什么区别？

定额计价是指根据招标文件，按照各国家建设行政主管部门发布的建设工程预算定额的“工程量计算规则”，同时参照省级建设行政主管部门发布的人工工日单价、机械台班单价、材料以及设备价格信息及同期市场价格，直接计算出直接工程费，再按规定的计算方法计算间接费、利润、税金，汇总确定建筑安装工程造价。

建筑消耗量定额是完成规定计量单位的合格产品所需的人工、材料、机械和必要的施工措施费用标准，是按照正常的施工条件，目前我省建筑企业的施工机械装备程度，合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的，反映了社会平均消耗水平。

一般计价分为两种，一种是定额计价，一种是清单计价，不管是哪种都是用建筑定额来计算，而建筑定额既是实行工程量清单计价办法时配套的消耗量定额，同时也是实行定额计价办法时的全省统一基价表。

明白了吗？两者不是一个概念，工程量消耗定额是一种定额，而你说的计价定额其实是定额计价，是一种计价的方法~

七、谁知到定额消耗量比例法和约当产量比例法公式？急用，谢谢。

约当产量法是生产费用在完工产品与在产品之间分配的一种计算方法。它适用于月末在产品数量较多，各月末在产品数量变化大，产品成本中直接材料和各项加工费用所占的比重相差不大的情况。

它在工业企业的成本核算中应用很广泛。

约当产量可分四步，第一步、计算在产品约当产量
 $\text{在产品约当产量} = \text{在产品数量} \times \text{完工率（完工程度）}$ 公式1；

第二步、计算费用分配率（即每件完工产品应分配的费用）
 $\text{费用分配率} = (\text{期初在产品成本} + \text{本期生产费用}) / (\text{完工产品产量} + \text{期末在产品约当量})$ 公式2；

第三步、求出在产品的成本
 $\text{月末在产品成本} = \text{月末在产品约当产量} \times \text{费用分配率}$ 公式3；

第四步、求出完工产品的成本
定额比例法是指企业分别成本项目，按照完工产品与月末在产品定额耗用量或定额费用的比例分配成本费用的一种方法。

 ;

定额比例法是产品的生产费用按照完工产品和月末在产品的定额消耗量或定额费用的比例，分配计算完工产品成本和月末在产品成本的方法。

其中，原材料费用按照原材料定额消耗量或原材料定额费用比例分配；

工资和福利费、制造费用等各项加工费，可以按定额工时的比例分配，也可以按定额费用比例分配。

 ;

这种分配方法适用

参考文档

[下载：定额水平与定额的消耗量成什么比.pdf](#)

[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票卖出多久继续买进》](#)

[《上市公司回购股票多久卖出》](#)

[《股票多久才能反弹》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：定额水平与定额的消耗量成什么比.doc](#)

[更多关于《定额水平与定额的消耗量成什么比》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/71674654.html>

