

波美比重计的量程什么意思--rosemount 3095变送器中的DP校验量程和SP校验量程各是什么意思，代表什么？-股识吧

一、量程是甚么意思

标称范围的两极限之差的模. 仪表所能测量的物理量的最大值称为量程，例如：电流表的量程就是可以测的电流值的最大值。

二、温度计量程是什么意思

就是每个格子的距离吧，应该是这样

三、婆梅氏比重计0-35什么意思

不是婆梅氏比重计，是波美度比重计。

波美度（°Bé）是表示溶液浓度的一种方法。

把波美比重计浸入所测溶液中，得到的度数叫波美度。

波美度以法国化学家波美（Antoine Baume）命名。

波美是药房学徒出身，曾任巴黎药学院教授。

他创制了液体比重计——波美比重计。

波美比重计有两种：一种叫重表，用于测量比水重的液体；

另一种叫轻表，用于测量比水轻的液体。

当测得波美度后，从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。

例如，在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé，查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。

波美度数值较大，读数方便，所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度（一定浓度的溶液都有一定的密度或比重）。

不同溶液的波美度的测定方法是相似的，都是用测定比重的方法，根据测得的比重，查表换算浓度。

现在对不同溶液的波美表都是专用的，如酒精波美表、盐水波美表，这种波美表上

面，有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度，可以直接读数，不用查表了。

四、检漏仪测试阶段显示超差压传感器量程是什么意思

变更就是原来已经认可的旧版的标准，如GB/T ****-2008，现在出了 GB/T ****-2022，那就要申请认可新的版本，这就是变更扩项是原来没有认可，现在想要申请认可。

五、检漏仪测试阶段显示超差压传感器量程是什么意思

测量液位用的差压变送器一般都要负迁移，这要看你的正压侧接的是水侧还是汽侧来决定你的变送器的量程迁移，你可以迁移成-200 ~ 0KPA也可以迁成200 ~ 0KPA.

六、示波器上的电压量程是50V，指的是一大格50V呢，还是一小格呢？5小格组成一大格。

一般是大格，不过你量一个24V的电压一看不就知道了么

参考文档

[下载：波美比重计的量程什么意思.pdf](#)

[《股票型基金需要多久》](#)

[《股票一般多久买入卖出》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《大冶特钢股票停牌一般多久》](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[下载：波美比重计的量程什么意思.doc](#)

[更多关于《波美比重计的量程什么意思》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/63276173.html>