

## 广联达安装算量如何修改比例 - 如果用广联达计算出来的工程量要调高工程量要怎么样调-股识吧

### 一、在广联达中导入cad图时比例是1：150怎么办？怎么转换比例？谢谢了！急急急

导进去之后在cad草图界面有个设置比例，你点设置比例，然后拉轴网之间的两点，看量出来的距离和标的轴距是不是一样，一样就不用改，不一样就改成标注的尺寸

### 二、广联达安装算量软件里面的怎么分割图

你没有显示出来 最左侧的菜单栏 有个建筑结构 你把这个点出来

### 三、如果用广联达计算出来的工程量要调高工程量要怎么样调

工程量乘以系数，在量表里面加上就行

### 四、画好广联达钢筋算量怎么把03G101的计算规则修改成11G101？

您好：11G与03G在软件中是不支持互相转换的。

当你使用2166或2167版本新建工程时，在规则选择时会给出不可以转换的提示。

原因是：两者变化太大。

转不了了。

变化不仅表现在节点计算上，而且表现在构件上。

例如03G是有“地框梁、基础连梁”，在11G里全没了。

而11G图集中又新增了“基台梁、基础联系梁”

试想如果你用03画一个地框梁，如果转到11G里会发生什么？所以不能转化。

唯一的办法，先导入到图形，再从图形导钢筋，但是钢筋信息，全都没有了。

## 五、在广联达安装算量软件中如何编辑工程量

貌似直接输入就可

## 六、广联达安装算量软件中，如何设置轴网标注的大小？我的软件中字体太大了，很难辨认？

这是因为你的电脑上安装了AutoCAD，且CAD字体文件txt.shx文件版本过老。下载新版本的txt.shx文件复制到CAD的安装目录下的fonts文件夹下，覆盖源文件即可。

## 七、广联达钢筋算量，现在算了300T，要上调10%，怎么做啊？必须要一根一根的往里加吗？有简单办法？

钢筋算量不是默认不计算损耗吗，你把损耗那改成10%就可以了或者把钢筋连接那改成搭接

## 八、如何使用广联达做安装预算，输入工程量后主材表中怎么没有定额价，如何调定额价和市场价，跪请各位高手指

在人材机那个表里输入主材的价格，点人材机那个按钮！如果你用的V8.0软件，就应该在上方工具栏的下面，如果你用的4.0或是3.0就应该在左侧工具栏那里！

## 九、广联达导入cad图时的比例如何确定

自己先在CAD图上量一下是不是标注的尺寸，如果是直接导入就可，如果不是，导入时在弹出的窗口上改一下比例

## 参考文档

[下载：广联达安装算量如何修改比例.pdf](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《股票账户重置密码多久生效》](#)

[下载：广联达安装算量如何修改比例.doc](#)

[更多关于《广联达安装算量如何修改比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/35937098.html>