

上市公司用电量怎么计算，万元产值用电量如何计算-股识吧

一、企业用电如何计算用电量（平、谷、峰，有功和无功，如何计算出用电量？）

1、380V是三相的， $P=\sqrt{3}UI\cos A$ ；

；

一般 $\cos A=0.9$ 计算，得出电流需要51A2、220V是单相的话，同理 $P=UI\cos A$ 电流需要353A3、主线肯定是三相5线进，功率100KW，电流在200A左右，留点余量了！

功率报给物业肯定是100KW，看你规划，需不需要留余量，不留也行，后面可以升级！主线进线：75mm够了；

；

；

分线380V的16mm够了，分线220v的将功率平均分配到3根火线上，每根火线分23kw，火线用25mm的够了！

二、企业用电如何计算用电量（平、谷、峰，有功和无功，如何计算出用电量？）

企业用电量即平、谷、峰，有功和无功，电力公司安装的电能表本身就设定好的，只要你按表的键读取就行了。

三、用电量怎么计算啊

1度=1千瓦时50瓦=0.05千瓦用一个小时就是0.05千瓦时 也就是0.05度电

四、用电量计算方法

用电量=各用电器的功率之和（有功功率）*用电器使用单位是KWh(度)fg1、

你们家有2盏18W的节能灯，每天晚上点亮5小时，那么，你们家每晚的用电量= $2*18*0.001*5=0.18\text{KWh}$ ，0.001是W换算成KW的系数。

五、我公司有125和200的变压器一个月用4000度电电费怎么算

各地区有差异。

125+200=325kva应该按大宗工业类别执行两部制电价。

如果基本电费是23元/kw (kva)，电量电价0.7元/kw.h， $325*23=7475$ 元， $4000*0.7=2800$ 元， $7475+2800=10275$ 元。

六、公司装发电机(备用电)怎么算公司的用电量 装发电机需要注意点什么

装发动机要安装双电源切换开关ATS，供电局计算电量有总计量器，内部计算，就是在发电机上装一计量表，每次发多少记下就可以。

没有日光灯的具体数量算不出来，发电机是按KVA计算，KVA怎么折算功率。

$\text{KVA}=\sqrt{\text{有功功率}^2+\text{无功功率}^2}$

也就是成直角三角形关系。

一般我们计算总KVA打个9折就是功率了。

七、万元产值用电量如何计算

用电量/产值（产值单位：万元）

参考文档

[下载：上市公司用电量怎么计算.pdf](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《股票流通股多久可以卖》](#)

[《股票发债时间多久》](#)

[《高管离职多久可以转让股票》](#)

[下载：上市公司用电量怎么计算.doc](#)

[更多关于《上市公司用电量怎么计算》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/37460790.html>