

股票三相五线怎么看股票那个线怎么看啊？-股识吧

一、请问股市里的3-5法则是怎么来看的？

呵呵，3-5线是李文老师研究出来的，其他的地方没有这个资料。

除非是他的学员。

去看看*win023*。

看有没有你想学的（采纳）

二、哪位朋友请告诉我在电脑上怎样看个股的五日均线？谢谢！

K线图中常标以MA5五日移动平均线是五天的平均股价连接起来的指标线，是一个短线指标，它的运动轨迹最频繁，最快。比如股价在五日移动线上方移动，那么说明该股票处于强势上涨格局中；

反之，如果股价迅速跌破五日平均线，短线可以考虑出货。

三、谁知道什么叫3相4线和3相5线？

三相四线是指火线A，B，C三根火线+1根零线或多或1根地线组成的，电压为220伏和380伏两种。在低压配电网中，输电线路一般采用三相四线，其中三条线路分别代表A，B，C三相，不分裂，另一条是中性线N（区别于零线，在进入用户的单相输电线路中，有两条线，一条我们称为火线，另一条我们称为零线，零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路，而三相系统中，三相自成回路，正常情况下中性线是无电流的），故称三相四线制；

在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线，有的场合也可以用来进行零序电流检测，以便进行三相供电平衡的监控。

*：[//baike.baidu.com/view/1295204.htm](http://baike.baidu.com/view/1295204.htm)三相五线是指火线A，B，C三根火线+1根零线+1根地线组成的，电压为220伏和380伏两种

包括三相电的三个相线（A、B、C线）、中性线（N线）；

以及地线（PE线）。

地线在供电变压器侧和中性线接到一起，但进入用户侧后不能当作零线使用，否则发生混乱后就与三相四线制无异了。

注意：中性线(N线)不等于零线，正常情况下中性线无电流，而零线是作为电路的回路。中国规定，民用供电线路相线之间的电压（即线电压）为380V，相线和地线

或中性线之间的电压（即相电压）均为220V。

进户线一般采用单相三线制，即三个相线中的一个和中性线（作零线）、地线。

三相五线制标准导线颜色为：A线黄色，B线蓝色，C线红色，N线褐色，PE线黄绿色或黑色。

四、江苏林洋电子股份有限公司DTY17-Z三相四线费控智能电表所显示的数据怎么看

你仔细看看表的屏幕上，一般在最上方都有汉字提示的。

不同屏幕代表的意思不一样，但是都会有汉字提示。

五、谁知道什么叫3相4线 和3相5线？

六、股票那个线怎么看啊？

不知道你说的是什么线，给你一个新手网址，你可以在那里学到*：//[*xiaogumin*](#)/

七、我遇到股票上面的问题想问你一下！求帮忙！五分钟线怎么看！?w d

在K线图上按F8 切换K线 一直按就能看到5分钟线

参考文档

[下载：股票三相五线怎么看.pdf](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《股票成交量多久一次》](#)

[下载：股票三相五线怎么看.doc](#)

[更多关于《股票三相五线怎么看》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/22782373.html>