

# 怎么量橱柜门板尺寸比较准确|橱柜尺寸都有哪些，怎么选合适的尺寸-股识吧

## 一、如何算出橱柜的柜门大小？

橱柜尺寸标准，一般是以标准板材的尺寸开料率来计算，国外也一样。

刨花板或中密度板的规格是：4X8尺最大出料率计算出（非特殊）柜体的高度即侧板：700-720mm，正好是板材窄面一半。

侧板用料最多。

上柜的深度根据出材率：正好是窄面的1/4左右，即350-360 mm。

下柜的深度根据出材率：正好是宽面的1/4左右，及560-600mm。

至于宽度，也是根据出材率，国际上基本有一定行业标准，即标准柜：最小从150 mm开始，300mm，450mm，600mm，900mm，1200mm。

国标规定柜体最长不得超过1200mm，否则柜体强度达不到要求。

## 二、橱柜尺寸都有哪些，怎么选合适的尺寸

标准厨房橱柜尺寸之吊柜橱柜吊柜尺寸高度以500mm~600mm为宜，深度300mm~450mm，长度1200mm~3900mm，柜子之间的间隔以不大于700mm为最佳。

橱柜吊柜应距离地面1450mm~1500mm，这个高度适合大多数下厨者的身高，使之不用踮脚就能开启橱柜并取出器皿。

橱柜吊柜与操作台之间的距离以600mm为最佳。

这个距离是指从操作台到吊柜底部的距离，这样以便放置一些餐具或小型厨房电器。

标准厨房橱柜尺寸之烤漆橱柜地柜台面高度：845mm挡水高度：45mm台面前裙高度45mm台面宽度：600mm吊柜高度：800mm吊柜柜身厚度：350mm

标准厨房橱柜尺寸之吸塑橱柜(实木橱柜)空间要求：2.5m地柜台面高度：820mm挡水高度：50mm台面前裙高度：60mm台面宽度：600mm吊柜柜身高度：750mm吊柜柜身厚度：380mm

整体橱柜尺寸目前市场上常见的橱柜，其正常高度应该在820mm~850mm，台面宽度应该在550mm~600mm，吊柜高度通常为688mm~720mm，也有800mm、850mm、900mm的，当然这些尺寸是要额外加钱的。

吊柜深度通常是330mm~350mm。

这仅仅是参考数据，橱柜的高度可以根据自己情况进行设计的。

正常都是地柜600宽，800高；

吊柜320深，700高(不含顶线)每个厂家都多少有些区别的(标注毫米)：常见的地柜深550、高650、长度单门200、250、300、350、400、450、500、600.双门长600、700、800、900、1000.

吊柜深300、高700或800，长同地柜，单门50一进制，双门100一进制。

台面深度600，正立面高40、60.制定标准尺寸生产厂家可以提前生产好标准柜体，根据订单生产门板，缩短供货周期，同时也为了安装配套的标准功能五金配件和厨房嵌入式电器。

对于一张高1100mm的早餐桌来说，这是摆在它周围凳子的理想高度。

因为在桌面和凳子之间还需要300mm的空间来容下双腿。

装修过程中橱柜尺寸设计是一个难点，橱柜占了厨房很大一块面积，对橱柜尺寸的设计直接影响到我们厨房的装修效果，我们可以申请土巴兔免费量房服务，量房不仅仅是为了设计，也是在为我们的家用电器，建材等预留好合适的空间，准确的量房能有效的避免后期方案的改动和建材的退货换货，省掉一笔不该花的费用。

### 三、橱柜门板的平方怎么算

我不是专业的，因为自己也在装修房子，搜集了一些资料，跟你共享吧，希望能帮到你！（厨房布局）\*：[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=2&sn=37769c31929d6ad6d7de993a51102edb&scene=18#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=2&sn=37769c31929d6ad6d7de993a51102edb&scene=18#rd)（厨房整体装修）\*：[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=1&sn=fc1c719f112a05cd3c36ebd8df3287b8&scene=18#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=1&sn=fc1c719f112a05cd3c36ebd8df3287b8&scene=18#rd)（厨房布局）\*：[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=4&sn=59cdf5542e3ff62fee539d5d7f7df0ae&scene=18#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjI0NjkzMg==&mid=403686813&idx=4&sn=59cdf5542e3ff62fee539d5d7f7df0ae&scene=18#rd)

### 四、木匠做橱柜，是怎么算的尺

橱柜厚度一般不大于40厘米，宽度和高度是具体地形定。  
衣柜挂衣服的，厚度最好是60厘米，预留滑门宽度不小于9厘米。  
开门衣柜厚度不小于50厘米为宜。

## 五、橱柜的门板怎样算

内经尺寸加一公分除二

## 六、厨柜门尺寸应该怎么量

一般柜子边用全盖铰链，所以连框一起算，柜子中间用半盖，框量一半，注意减去门缝的尺寸。  
要根据实际情况量，比如柜子边上有门套就要把门套的位置预留，阴角要考虑开门不能相互打架。  
柜门的高度要减去台面的距离。

## 七、如何计算橱柜门板的尺寸

橱柜门的尺寸是按照柜子来计算的，你如果做整体橱柜要先找出烟机和燃气灶的中心及水槽的位置，再进行安排门板。

## 八、橱柜尺寸规格 怎样设计橱柜尺寸

橱柜是一种不可缺少的东西，是使用方便，而且看着整洁，如果橱柜过高，在放东西时，就比较费事，甚至小孩子在橱柜中拿东西时，就会砸到脑袋。  
所以高度要跟家庭成员来决定。  
一般情况下橱柜高度应该依据操作者身体高矮而定，  
而我国的橱柜高度常常为80-85cm，是以用者身高160-170cm为参照来设计的。

## 参考文档

[下载：怎么量橱柜门板尺寸比较准确.pdf](#)

[《挂单多久可以挂股票》](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[《中泰齐富股票卖了多久可以提现》](#)

[下载：怎么量橱柜门板尺寸比较准确.doc](#)

[更多关于《怎么量橱柜门板尺寸比较准确》的文档...](#)

#!NwL!#

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/34515860.html>